





























Keinu

PULTTIPUSSIN SISÄLTÖ		
OSA	KOKO	KPL
	10 x 100	4
	8 x 65	16
	8 x 60	4
	8 x 40	4
	4 x 50	32
	5 x 45	6
	4 x 30	16
	3,2 x 32	8
	M 14	16
	M 10	8
	M 8	24
	M 10	4
	M 8	24
	Muovilaakeri	8
	Huopanaula	16
	Metalliholkki	4

TARVIKELUETTELO		
OSA		KPL
	Selkäosa	2
	Istuinosa	2
	Jalkalaveri	1
	Jalka	4
	Ristikkolauta	4
	Pystyriippu	4
	Käsilauta	4
	Tangon lauta	3
	Ylävinotuki	4
	Alavinotuki	4
	Ylätuki	2
	Alatuki	2
	Tanko	2
	Irtopala	4
	Jalkalaverin lauta	2